

## **Návod nasazení krytu D1 a D2**

Ideální postup nasazení je, že si nacvaknete začátek obě strany (dle obrázku) a potom postupně od nasazení přitlačujete.

